



Техкарта PEN PLATING

Работа с установкой для локального нанесения:

1. Включите инструмент в источник тока 220 В.
2. Смочите наконечник в электролите и установите в карандаш.
3. Обезжирить, нейтрализовать и высушить объект, который должен быть покрыт, а затем подсоединить его к отрицательному проводу (черный) с помощью захвата.
4. Присоедините карандаш к позитивному контакту (красный) на инструменте
5. Опустите снова наконечник в электролит.
6. Включите прибор и поверните кнопку реостата в нужное положение (см. ниже).
7. Покрытие достигается путем перемещения фибер-стержня над поверхностью объекта. Не нажимайте слишком сильно. Двигайтесь вперед и назад.

Условия использования:

Концентрация	:	20 г/л
Температура	:	Комнатная температура

Напряжение:

Rhodium Silvershine	:	10 – 15 Volts
Black Rhodium	:	8 – 12 Volts
Blue Rhodium	:	10 – 12 Volts (15 сек. для голубого)
Yellow Gold(желтое)	:	8 – 12 Volts
Pink Gold (розовое)	:	5 – 6 Volts
Choco Gold (шоколад)	:	3 – 3.5 Volts

Покрывааемые предметы должны быть обезжирены и должны быть сухими. Лучшей системой является электролитическая обезжиривание с последующей нейтрализацией и сушкой горячим воздухом.